

Link do produktu: <https://sklep.osmoza.pl/srodek-dezynfekujacy-zbiorniki-gw-dzf-p-1529.html>

## Środek dezynfekujący zbiorniki GW-DZF



Cena (z VAT)

**21,00 zł**

Producent

**Global Water**

### Opis produktu

#### Środek dezynfekujący zbiorniki GW-DZF

Środek dezynfekujący zbiorniki GW-DZF to prosty w użyciu i niezwykle skuteczny moduł dezynfekujący przeznaczony do zbiorników w tradycyjnych systemach odwróconej osmozy.

Zawiera rozpuszczalną pastylkę bakteriobójczą, która wraz z wodą dezynfekuje zbiornik, usuwając wirusy, bakterie, grzyby i nicienie.

Jest to jednorazowy element, który jest instalowany przed zbiornikiem podczas okresowego serwisu filtra, zapewnia optymalną dawkę środka dezynfekującego.

Zaleca się wykonanie dezynfekcji zbiornika przed wymianą wkładów liniowych, aby utrzymać wysoką jakość wody.



**Instrukcja:**

1. Zakręcić dopływ wody do systemu filtracyjnego.
2. Otworzyć wylewkę wody czystej i wylać znajdującą się w zbiorniku wodę.
3. Zamknąć wylewkę wody czystej i odłączyć przewód z zaworu zbiornika.
4. Podłączyć do zaworu moduł dezynfekujący GW-DZF, podłączyć przewód do modułu.
5. Odkręcić dopływ wody do systemu i pozostawić do napełnienia zbiornika.
6. Zakręcić dopływ wody do systemu filtracyjnego oraz zawór zbiornika.
7. Odłączyć moduł dezynfekujący i wylać całą wodę ze zbiornika.
8. Podłączyć zbiornik do systemu filtracyjnego i napełnić czystą wodą.
9. Otworzyć wylewkę wody czystej i wylać znajdującą się w zbiorniku wodę.
10. Wymienić wkłady liniowe, oraz wstępne.

